

Citroen Jumpy umgerüstet zum Rollstuhlfahrzeug

Fahrgastraum im Heckbereich tiefergesetzt, 4-Punkt-Rollstuhlhalterungssystem, Auffahrrampe zur einfachen Einfahrt des Rollstuhls in das Fahrzeug

Zusätzlich zu dem äußerst geräumigen Rollstuhlplatz können noch 5/6 weitere Personen auf Festbestuhlung Platz finden. Ohne Benutzung des Rollstuhlplatzes kann das Fahrzeug (bei Grundmodell 8/9-Sitzer) ganz normal als 8/9-Sitzer genutzt werden.

Durch die optional ab Werk erhältliche Luftfederung der Hinterachse mit pneumatischer Absenkung wird das Einfahren des Rollstuhls zusätzlich stark erleichtert und der Fahrkomfort des Fahrzeuges deutlich erhöht.



Extrem flacher Einfahrtswinkel

Reha Automobile GmbH
Im Doorgrund 13
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 / 58902
Telefax 04403 / 58903
Internet: www.reha-automobile.de
e-mail: reha-automobile@t-online.de

Maße der Umrüstung:

Einfahrtshöhe	ca. 1.490 mm
Innenhöhe	ca. 1.490 mm
Breite	ca. 770 mm
Länge	ca. 1.350 mm



Option: bis zu 2 Einzelsitzen mit Schnellverschlüssen in der ersten Fahrgastreihe



Fahrzeug einfahrbereit abgesenkt

Von außen ist die Umrüstung nicht erkennbar. Die Auffahrrampe steht hochkant im Heck, endet unterhalb der Fensterkante zur freien Sicht nach hinten und ist durch eine spezielle Arretierung absolut fest gesichert. Die Stoßstange ist leicht eingekürzt wieder angesetzt.

Um zurück zu gelangen benutzen Sie bitte die ZURÜCK-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers