

Ford Tourneo Connect umgerüstet zum Rollstuhlfahrzeug

Reha Automobile GmbH
Im Doorgrund 13
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 / 58902
Telefax 04403 / 58903
Internet: www.reha-automobile.de
e-mail: reha-automobile@t-online.de

Maße der Umrüstung:

Länge des Ausschnitts	ca. 1500 mm
Breite des Ausschnitts	ca. 775 mm
Einfahrtiefe	ca. 1520 mm
Innenhöhe	ca. 1560 mm

Fahrgastraum im Heck ausgeschnitten.
Neuer, tiefergelegter Boden eingeschweißt und mit pflegeleichtem Gumminoppenbelag ausgelegt.

Fahrzeug mit Auffahrrampe versehen, die unterhalb der Fensterkante endet und somit freie Sicht nach hinten gewährleistet.

4-Punkt-Rollstuhl-Halterungssystem mit elektrisch von hinten entriegelbaren Gurtrollen vorne sowie Automatikgurten hinten mit Beckengurt für den Rollstuhlfahrer.

Wenn der Rollstuhl nicht besetzt ist, kann das Fahrzeug weiterhin als 5-Sitzer genutzt werden (nicht i.V. mit Option 1, dann 4-Sitzer).



Option 2:
Elektrohydraulische Heckabsenkung, um die Einfahrt weiter zu erleichtern (Abbildung zeigt Fahrzeug ohne Heckabsenkung, mit faltbarer Auffahrrampe, die Unterhalb der Fensterkante endet).

Option 1:

Die ab Werk vorhandene Doppelsitzbank wird zu einem Einzelsitz umgearbeitet, um mit 4 Personen auf Festbestuhlung plus Rollstuhlplatz zu fahren. Durch die enorme Länge des Rollstuhlplatzes von 1,50 m kann der vordere Rollstuhlbereich zwischen den Einzelsitzen platziert werden (Maße beachten).

Bei überlangen oder –breiten Rollstühlen werden die Sitze einfach nach vorne geklappt, um die Gesamtausschnittslänge von 1,50 m nutzen zu können.



Von außen ist die Umrüstung nicht erkennbar. Die Auffahrrampe steht hochkant im Heck, endet unterhalb der Fensterkante zur freien Sicht nach hinten und ist durch eine spezielle Arretierung absolut fest gesichert. Die Stoßstange ist leicht eingekürzt wieder angesetzt.

Um zurück zu gelangen benutzen Sie bitte die **ZURÜCK-Schaltfläche** Ihres Internetbrowsers