

Mercedes Vaneo umgerüstet zum Rollstuhlfahrzeug

Fahrgastraum im Heck ausgeschnitten.

Neuer, tiefergelegter Boden eingeschweißt und mit pflegeleichtem Gumminoppenbodenbelag ausgelegt.

Fahrzeug mit langer Auffahrrampe versehen.

Spezial Edelstahltank, angepasst an den vertieften Boden zum Erhalt der Bodenfreiheit.

4-Punkt Rollstuhlhalterungssystem mit elektrisch von hinten entriegelbaren Gurtrollen sowie Automatikgurten hinten mit Beckengurt für den Rollstuhlfahrer.



Reha Automobile GmbH
Im Doorgrund 13
26160 Bad Zwischenahn
Telefon 04403 / 58902
Telefax 04403 / 58903
Internet: www.reha-automobile.de
e-mail: reha-automobile@t-online.de

Maße der Umrüstung:

Länge des Ausschnitts	ca. 1330 mm
Breite des Ausschnitts	ca. 770 mm
Einfahrhöhe	ca. 1370 mm
Innenhöhe	ca. 1420 mm

Bei Beförderung eines Rollstuhlfahrers werden die Doppelsitzbank und der Einzelsitz der 2.Sitzreihe einfach nach vorne umgeklappt. Eine Demontage ist nicht notwendig, da die Sitze 2-fach klappbar hochkant hinter Fahrer- und Beifahrersitz platziert werden.

Ohne Mitnahme eines Rollstuhls kann das Fahrzeug weiterhin als 5-Sitzer voll genutzt werden. Bei Rollstühlen mit schmalen Vorderrädern sowie Fußstützen kann der Einzelsitz (rechts hinter Beifahrer) mitbenutzt werden.



Von außen ist die Umrüstung nicht erkennbar. Die Auffahrrampe steht hochkant im Heck, endet unterhalb der Fensterkante zur freien Sicht nach hinten und ist durch eine spezielle Arretierung absolut fest gesichert. Die Stoßstange ist leicht eingekürzt wieder angesetzt.

Um zurück zu gelangen benutzen Sie bitte die **ZURÜCK**-Schaltfläche Ihres Internetbrowsers